# **MCP Combo Panel**

## Manuel d'utilisation

(MEA2.520-26OCT09A)

Veuillez lire ce manuel avant de faire fonctionner vos produits et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.



Toutes les indications mentionnées dans ce manuel sont sujettes à être modifiées sans notification préalable dans le but de les améliorer. Fax : +32-2-331 07 51 E-mail : info@wilcopub.com Site Web : www.wilcopub.com

## **AVANT L'UTILISATION :** Merci d'avoir acheté le MCP combo panel de

VRinsight.

Avant de faire fonctionner vos produits, veuillez lire ce manuel et le conserver pour vous y référer ultérieurement.

Pour toutes autres questions, visitez le site web de Wilco Publishing <u>http://www.wilcopub.com</u> ou prenez contact par :

Fax : +32-2-331 07 51 E-mail (Service client) : <u>info@wilcopub.com</u>

**NOTE :** Ce manuel peut être reproduit ou distribué à d'autres parties si son contenu n'est pas modifié. Ce manuel a été rédigé sur les bases du Serial FP v2/Jet Liner's MCP combo panel.

Tous logiciels (et versions de logiciels) indiqués dans ce manuel (MEA2.520-26OCT09A) sont sujets à être modifiés sans notification préalable dans le but de les améliorer.

Si vous souhaitez télécharger la dernière version des pilotes et des programmes d'application, visitez le lien suivant : <u>www.wilcopub.com</u>

## Les contenus de la boîte



## VR Insight MCP combo panel



Le **MCP combo panel** de **VRinsight** présente plusieurs types de panels d'avion afin de bénéficier d'un contrôle total sur les avions par défaut de Flight Simulator, des avions gratuits ou payants tels que : Wilco B737 Classic, PMDG B737NG et 744, Level-D B767-300 et PSS A319, 320, 330, 340. Le **MCP combo panel** est complètement interfacé avec MSFS 9 et MSFS X grâce au logiciel "SerialFP2" qui lui permet d'effectuer une simulation totale en le connectant simplement à l'un des ports USB de l'ordinateur. La boîte contient un adaptateur électrique universel (DC 5V).

Le **MCP combo panel** est constitué des parties EFIS, MCP et COM (Instrument Radio) pour que les débutants et les utilisateurs moins expérimentés qui débutent pour la première fois sur un simulateur, comprennent les commandes avancées en vol.

Chaque partie (EFIS, MCP et COM) est composée de boutons poussoirs et rotatifs, de leviers à bascule et/ou d'un écran LCD à deux lignes offrant ainsi une circonstance de vol la plus totale.

• Le logiciel SerialFP2 supporte toutes les fonctions du MCP combo panel.

• Le MCP combo panel consomme beaucoup d'électricité. Afin d'éviter tout mauvais fonctionnement, veuillez ne pas utiliser d'autres appareils sur les autres ports USB. Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur universel (DC 5V).

• Si vous souhaitez utiliser un hub USB, assurez-vous que celui-ci soit compatible avec la norme USB 2.0. Dans le cas contraire, le produit pourrait ne pas fonctionner.



Partie EFIS

**Partie MCP** 

Partie COM

Le MCP combo panel propose les contrôles suivants :

## Partie EFIS :

- Levier à bascule pour VOR1, 2/ADF1, 2.
- Boutons rotatifs pour MINS, BARO, CTR ; Mode de sélection ND et TFC.
- Boutons poussoirs pour FPV, MTR, WXR, NAVAID, WPT, ARPT, DATA
- Tous les boutons poussoirs et rotatifs sont programmables par l'utilisateur.

#### Partie MCP :

- Ecran LCD à deux lignes affichant SPD, HDG, ALT ainsi que Pitch et Bank sur le statut du Pilote Auto.

- Levier à bascule On/Off pour F/D, A/T

- Boutons de sélection du mode de poussée : N1, SPD, FLCH

- Boutons poussoirs : HDG SEL et HOLD, ALT HOLD, V/S SEL, TOGA, CRZ, VNAV, LNAV, CMDA, CMDB, CMDC, LOC, CWSA(Y/D), CWSB (BCRS), APP

- Levier à bascule pour DISENGAGE.

## Partie COM (Instrument Radio) :

Ecran LCD à deux lignes affichant les fréquences COM et NAVAID, la distance DME, la vitesse, VOR ID et CRS, ainsi que le code transpondeur.
5 boutons poussoirs pour sélectionner les fonctions des instruments radio (COM, NAV, ADF, DME, TRANSPONDER)

- Bouton rotatif pour le changement des fréquences NAVAID, CRS/OBS et du code transpondeur

- Bouton TFR pour le transfert des fréquences en standby

- 8 boutons programmables par l'utilisateur

## **Caractéristiques**

- Unité intégrée avec une planche radio complète : Parties EFIS, MCP et COM
- Tous les boutons, leviers et écran LCD nécessaires pour entrer les données SPD, VOR, HDG ainsi que toutes les autres fonctions pour se rapprocher au plus près d'un vol réel
- Des circonstances de vol offertes via le MCP combo panel avec un contrôle total
- Boîtier entièrement métallique
- Garantie un an

## **Spécifications techniques**

- Interface USB
- Alimentation électrique externe requise : Adaptateur DC 5V ou alimentation de type USB vers le MCP combo panel. Nous recommandons l'usage de l'adaptateur universel DC 5V.
- 50cm (L) x 14cm (H)
- 4 Kg

## **Logiciels compatibles**

Microsoft Flight Simulator 2004 et Microsoft Flight Simulator X

## **Logiciel d'application**

• Serial FP2

## **Installation du Serial FP2**

Un DVD d'installation est inclus avec le MCP combo panel. Lorsque vous insérez le DVD dans le lecteur de votre ordinateur, un document "*VRinsight HTML*" s'affichera. Cliquez sur "Serial FP2" (logiciel d'application) et installez-le dans un dossier. Le "Serial FP2" est le logiciel d'application principal de VRinsight utilisé pour tous les tableaux de bord VRinsight.

Le logiciel Serial FP2 supporte toutes les fonctions du MCP combo panel et est complètement interfacé avec MSFS 9 et MSFS X. Il permet une simulation complète en le raccordant simplement à l'un des ports USB de votre ordinateur.

Assurez-vous lors de l'installation du Serial FP2 que la case "Install USB-Serial Driver" est bien cochée.

Après l'installation, vous pourrez trouver le "Serial FP2" dans "Démarrer" et "Programmes".

## **Connexion USB**

La connexion entre le MCP combo panel et votre ordinateur s'effectue en utilisant un câble USB relié à l'un des ports USB de votre ordinateur. **Si vous utilisez un hub USB, assurez-vous que celui-ci est compatible avec la norme USB 2.0. Dans le cas contraire, le produit pourrait ne pas fonctionner.** 

Lors de la première connexion, votre ordinateur détectera le MCP combo panel et décrira le processus à effectuer, étape par étape.

## **Alimentation électrique**

L'alimentation électrique du MCP combo panel est effectué à l'aide de l'adaptateur universel DC 5V (inclus dans la boîte) et/ou les ports USB de votre ordinateur. Avant de faire fonctionner le MCP combo panel, assurez-vous qu'il est correctement relié à un port USB afin d'éviter tout mauvais fonctionnement.

Avant d'essayer de le faire fonctionner, assurez-vous que l'écran LCD est allumé.

## Lancement du logiciel "Serial FP2"

Une fois toutes les étapes terminées (Installation du Serial FP2, Connexion USB et Alimentation électrique), vous êtes prêt à faire fonctionner le MCP combo panel.

## Téléchargement et installation de FSUIPC

## Veuillez consulter la rubrique "*Download and install FSUIPC*" dans la section "*Download*" sur <u>www.vrinsight.com</u>

FS9 doit disposer de la version 3.80 ou plus de FSUIPC. FSX doit disposer de la version 4.26 ou plus.

Double-cliquez sur le raccourci de "Serial FP2" ou trouvez-le dans "Démarrer" et "Programme". Si tout a été installé correctement, la fenêtre ci-dessous devrait s'afficher :

	🌯 Windows Update	
Windows Explorer	Accessories	J SerialFP2
	Fraps	CDU Key Mapper
Internet Explorer	T Startup	CDU-II Key Mapper
	A Internet Explorer	📕 Keymap files
Paint.NET	Remote Assistance	🗳 MCP-Combo Key Mapper
	DAEMON Took Lite	MCP-Combo SDK Example
Command Prompt	AUTOIA Conservation	🗳 M-Panel Key Mapper
No.	MVIDIA Corporation	📸 Panel Installer
Notepad	Micron Technology Corp	SerialFP2
	🛃 Paint.NET	🗳 u-JetPit Key Mapper
All Programs	m SerialFP2	🛐 Uninstall



## Explication des contrôles de la partie EFIS

**EFIS (Electronic Flight Instrument System)** : Cette partie est utilisée pour contrôler respectivement le Primary Flight Display (PFD) et le Navigation Display (ND). L'EFIS panel comporte des contrôles pour sélectionner divers modes et diverses distances sur le ND ainsi que des boutons pour afficher les NAVAIDS, les intersections, les aéroports, etc. Deux leviers à bascule permettent d'afficher sur la gauche et sur la droite les pointeurs VOR et ADF sur le ND. Des contrôles sont disponibles pour régler l'altimètre barométrique afin de l'afficher sur le PFD.

• Les fonctions de chaque bouton poussoir et rotatif peuvent être différentes selon le type d'avion utilisé. En outre, les boutons poussoirs et rotatifs peuvent être programmés pour d'autres fonctionnalités.





#### A/P ENGAGE TOGA UNAU LNAU CHDA CHOC CHO FP ombi SN:\_URi LOC CHSA CHSE HDG SPD 1 -----DISENGAGE APP SPD AFLCH HOGSEL HOGHLD ALTHLD V/S FPA F/0 NI CHECK AND DISAGE LOVER AT

## Explication des contrôles de la partie MCP

**MCP (Mode Control Panel) :** Il fournit les contrôles du pilote automatique, le Directeur de Vol, l'Alerte altitude et le système d'auto manettes. Le MCP est utilisé pour sélectionner et activer le système Auto Flight Director System (AFDS), les modes, à établir les altitudes, les vitesses ainsi que les profils de montée/descente.

\* Tous les boutons sur le panel sont programmables par l'utilisateur. Utilisez le "SPF2\_MCP\_KeyMapper" inclus dans le Serial FP2 pour programmer les boutons et boutons rotatifs. Pour en savoir plus sur le key-mapping, visitez la rubrique "Panel Interface" dans le rubrique "Download" sur le site Web de VRinsight : <u>www.vrinsight.com</u>.







## Explication des contrôles de la partie COM



Panel COM (Instrument Radio) et 8 boutons programmables par l'utilisateur : Il propose les fonctions d'une planche radio et les boutons sont programmables par l'utilisateur.

\* Tous les boutons sur le panel sont programmables par l'utilisateur. Utilisez le "SPF2\_MCP\_KeyMapper" inclus dans le Serial FP2 pour programmer les boutons et boutons rotatifs. Pour en savoir plus sur le key-mapping, visitez la rubrique "Panel Interface" dans le rubrique "Download" sur le site Web de VRinsight : <u>www.vrinsight.com</u>.



## Lancez le Panel Installer

Le Panel Installer copiera toutes les données nécessaires pour utiliser le MCP combo panel.

Assurez-vous que le Serial FP2 n'est PAS en cours d'exécution lorsque vous lancez le Panel Installer.

\* Une fois que le panel est installé, la configuration de l'avion est sauvegardée. Vous pourrez trouver le "Panel Installer" dans le menu Démarrer – Programmes – Serial FP2.



#### **Comment utiliser le "Panel Installer" 1. Lancez le "Panel Installer" en premier**

C:\Program	n Files\Micros	oft Games\F	light Simulati	or 9	Browse
2:VRinsight Select Par Status	Panel	-3:Aircraft-			Install
MS-FS9 F	older Found				 
Select VR	insight's Panel				

C:\Program Files\Mici	rosoft Games\Flight Simulator 9	Browse
:VRinsight Panel	-3:Aircraft-	-4:Run
tatus MS-FS9 Folder Foun Salaat UR/residutio Ra	d 5	

**MSFS-Root Path** : Recherchez le répertoire où est installé "Flight Simulator 9" ou "Microsoft Flight Simulator X".

\* Si "Flight Simulator 9" ou "Microsoft Flight Simulator X" est installé sur un autre "Disque Dur" ou dans un autre "Répertoire", parcourez le chemin jusqu'à lui et cliquez sur "OK".



\* Si vous choisissez un chemin d'accès qui ne correspond pas au répertoire du jeu, la fenêtre "Statut" affichera un message d'erreur.

C:\Program Files\Micr	osoft Games\Flight Simulator 9\BACKUP	Browse
:VRinsight Panel	3:Aircraft Level-D B767-300ER (FS9)	4:Run Install
MSFS Folder NOT Fo	und	
Please specify MSFS	Install Folder	

2. Panel VRinsight : Utilisez le menu déroulant et sélectionnez votre panel.

2:VRinsight Panel 2:VRinsight Panel 3:Aircraft Select Aircraft MCP-Combo CDU-II Panel Selection OK! 10 Aircrafts are listed for "CDU-II" Panel. Panel Selection OK! 10 Aircrafts are listed for "CDU-II" Panel.	3FS-Root Path Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9	Brows	e
Panel Selection OK! 10 Aircrafts are listed for "CDU-II" Panel.	Rinsight Panel U-II P-Combo J-II	4:Run Insta	
De aure vour MCFC version/FCO ar FCVA when you colect an aircraft	nel Selection OK! 10 Aircrafts are listed for "CDU-II" Panel.		
The sure your more version (region read) when you select an allocant	sure your MSFS version(FS9 or FSX) when you select an air	ircraft!	

3. Avion : Utilisez le menu déroulant et sélectionnez votre avion.

👫 VRinsight's Panel/Aircraft 9	Setup for F59	×
1:MSFS-Root Path		
C:\Program Files\Microso	ft Games\Flight Simulator 9	Browse
2:VRinsight Panel	3:Aircraft	4:Run
CDU-II 🔽	Select Aircraft	Install
Status	MSFS Original Aircraft/GPS (FS9/FSX) Level-D B767-300ER (FS9)	
Panel Selection OK! 10 A	Level-D B767-300ER (FSX)	
Be sure your MSFS vers	PMDG-B737NG (FS9) PMDG-B744 (FS9)	
	PMDG-B744 (FSX)	
	Wilco Airbus Vol.1(FS9)	
	Wilco Airbus Vol.1(FSX)	
	Wilco Airbus Vol.2(FSY) Wilco Airbus Vol.2(FSX)	

**Lancer** : Cliquez sur "Install" pour copier les données nécessaires pour utiliser le MCP combo panel.

\* Si vous sélectionnez un avion pour FSX et que le chemin d'accès à MSFS est sur FS9, la fenêtre "Statut" affichera un message d'erreur et toutes les données nécessaires pour l'utilisation du MCP combo panel ne seront pas copiées. Et vice-versa.

:\Program Files\Micro	soft Games\Flight Simulator 9	Browse
VRinsight Panel	-3:Aircraft	4:Run
DU-II	Level-D 8767-300ER (FSX)	✓ Install
atus		11.
Panel Installation FAIL		
Thack the aircraftle in:	stallation.	

5. Statut : Information du statut actuel.

\* Si toutes les procédures ont été faites correctement, vous obtiendrez ce message ci-dessous.

:\Program Files\Micro	osoft Games\Flight Simulator 9	Browse
/Rinsight Panel	3:Aircraft	-4:Run
DU-II 💌	Level-D B767-300ER (FS9)	Install
itus		
anel Installation for t	he aircraft Success by Edit!	
ee folder where the	aircraft is installed	

## Préparation du MCP combo panel avant le vol

#### Etape 1 : Vérification initiale

Avant la première utilisation du MCP combo panel, veuillez vérifier ce qui suit :

A. L'installation du Serial FP2.

\* Assurez-vous d'avoir coché "Install USB-Serial Driver".

B. Vérifiez que la version d'FSUIPC installée est bien appropriée. (FS9 doit disposer de la version 3.80 ou plus de FSUIPC. FSX doit disposer de la version 4.26 ou plus).

C. Vérifiez la connexion USB

\* Assurez-vous que votre USB de votre ordinateur fonctionne

\* Si vous utilisez un hub USB, assurez-vous qu'il soit compatible avec la norme 2.0.

D. Assurez-vous que le "Panel Installer" a correctement été installé.

#### Etape 2 : Lancez Flight Simulator (MSFS 9 / MSFS X)

A. Lancez Flight Simulator (MSFS 9 / MSFX)

B. Sélectionnez votre avion.

	CREATE A FLIGHT		
	Selected aircraft	Selected location	
GETTING STARTED	1 Boeing 737-400	2 Grand Canyon Natl Parl	k )
NEWS	CHANGE.	Selected time and se	C <u>H</u> ANGE
CENTURY OF FLIGHT	3 User-defined weather	2007-12-07 ♀≡ 4:36	23011
CREATE A FLIGHT	CHANGE.		CHA <u>N</u> GE
SELECT A FLIGHT			
FLYING LESSONS	Start flight with ATC window open		
MULTIPLAYER	Save Flight Fuel and Paylo	ad Faiļures	Flight <u>P</u> lanner
LEARNING CENTER			
SETTINGS	ILTR	HEREICEB PATRY and The Control of th	
			ELY NOW:

Etape 3 : Lancez le panneau du logiciel d'application Serial FP2

Panel Info. Port: COM75 Type: 2FMER Version 2.520	<ol> <li>Nombre de port COM (USB)</li> <li>Type de panel</li> <li>Version du firmware</li> <li>Sélection de l'avion</li> <li>Liaison vers le jeu</li> </ol>
MSFS Original Aircraft 4	6. Le logiciel change la séquence de chargement Séquence originale
Load FSModule Re-Try	(MSFS charge en premier => Serial FP2 se lance) Nouvelle séquence
Rx: 7 Tx: 8 T	(MSFS charge / SerialFP2 se lance en premier => lancement de SerialFP2 / chargement de MSFS)
SerialFP (c)2008-2009 VRinsight.COM Re.2009.Jan05	<ol> <li>7. Test d'entrée du panel</li> <li>8. Test de liaison du panel avec le jeu</li> </ol>

Sélectionnez un avion dans le menu déroulant puis cliquez sur "Load FS Module".

SerialFP2-FMER	SerialFP2-FMER
Panel Info. Port: COM75 Type: FMER Version: 2.520	Panel Info. Port: COM75 Type: FMER Version: 2.520
MSFS Original Aircraft	Level-D B763-SP3(FS9)
MSFS Original Aircraft MicroSoft B737(FSX/3D)	Load FS Module
MicroSoft B747(FSX/3D) MicroSoft Airbus(FSX/3D)	Test
RLevel-D B763-SP3(FS9) Level-D B763-SP2a(FSX)	Rx: Tx: T
SerialFP (c)2008-2009 VRinsight.COM Re.2009.Jan05	SerialFP (c)2008-2009 VRinsight.COM Re.2009.Jan05

#### Autocollants pour les touches du clavier

Les autocollants pour les touches du clavier sont fournis avec le DVD et un fichier nommé "KeyCap\_Decal.pdf", un fichier pour le "LETTRAGE" basé sur MSFS9 / MSFSX. Pensez à l'imprimer et à l'utiliser.

#### Assignement des boutons et boutons rotatifs

L'assignement prédéfini des boutons et boutons rotatif de tous les avions se situe dans C\Program Files\SerialFP2\Aircraft\MCP\_CDU

#### Raccourcis clavier et boutons de la souris

Pour savoir comment assigner vos touches (clavier et souris), veuillez consulter le "Panel Interface". Vous pouvez télécharger le fichier sur le site de web de VRinsight www.vrinsight.com dans la rubrique "Download".

## Explication de la partie COM

Le MCP combo panel est incorporé avec les panels MCP, EFIS et radio. Le panel Radio utilisé par tous les avions possède des fréquences d'entrée pour COM / NAV / ADF, affiche des informations pour VOR / DME et permet de saisir un code pour le Transpondeur.

Une fois que l'écran DME a changé, les entrées OBS1 et OBS2 s'effectuent avec les boutons rotatifs.

- COM1, COM2 : Entrent les fréquences ATC et de communications.

- NAV1, NAV2 : Entrent les fréquences de radio navigation vers les balises (VOR, ILS/DME).

- ADF : Entre les fréquences ADF.

- DME : Affiche les informations des fréquences de radio navigation vers les balises (VOR, ILS/DME) entrées dans la boîte de communication NAV1, NAV2.
   Affiche également l'ID, la distance et la vitesse (depuis la balise de navigation) ainsi que la vitesse d'approche (vers la balise de navigation).
- TRN : Entre le code transpondeur.

Le panel Radio dispose de boutons (COM/NAV/ADF/DME/TRN).

Le bouton TFR sert à basculer une fréquence en Standby en position Active. Le bouton rotatif change le chiffre digital.



En appuyant sur chaque bouton, l'affichage LCD dévoile diverses informations.



Le bouton rotatif change la fréquence standby (ou le code transpondeur). Le bouton poussoir change le chiffre digital. Le bouton TFR (< - X - >) active l'actuelle fréquence en Standby (ou le code transpondeur). DME affiche simplement les informations de radio navigation vers une balise. Avec Squawkbox 3 sur VATSIM, le bouton TRANSpondeur propose une fonction qui permet de changer "MODE-C NORM/STBY".

> Levier d'alimentation électrique : Permet de changer la source d'alimentation



## Dépannage

### Problème ON/OFF – Port USB et Alimentation externe.

Le MCP combo panel est un matériel qui consomme beaucoup d'électricité. Connectez directement le panel à l'un des ports USB de votre ordinateur. Si ça ne fonctionne pas correctement, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur DC 5V.





Adaptateur 5V, 1A

Si vous utilisez l'adaptateur DC 5V, assurez-vous que le levier est en position EXT.



## Problème d'Affichage Initial sur l'écran LCD – Essai de liaison.

Après avoir établi la connexion, veuillez vérifier que les messages initiaux (partie MCP et COM) apparaissent. Si aucun message n'apparaît, vérifiez que vous avez bien coché la case "Install USB-Serial Driver" du logiciel "SerialFP2". Si le SerialFP2 n'arrive pas à trouver le port COM pour le CDU, vérifiez dans le gestionnaire de périphériques que votre CDU a bien été assigné.

Si la liaison ne fonctionne toujours pas, essayez d'utiliser un autre port USB.



#### Affichage LCD Initial

**PARTIE COM** 



### Problème d'éclairage de l'écran LCD - Contraste

Lorsque le panel est connecté à votre ordinateur, des messages initiaux sont affichés sur l'écran LCD après un auto-test. Vous pourrez régler le contraste si l'éclairage ne vous satisfait pas.



### FONCTION DU PANEL problème 1 – Essai des fonctions du panel

Lorsque le MCP combo panel est correctement lié au logiciel "SerialFP2", un contrôle de liaison et des fonctions du panel peut être testé sans avoir à lancer Flight Simulator.

Port: CC	)M75 ¥	туре:	FMER	Version:	2.520
MSFS 0	riginal A	ircraft		<u>-</u>	•
	Load	FS Mod	ule		Re-Try
Test 🗐 Rx:		- []	Tx:		т

 (1) Cochez les cases.
 (2) Pressez ou tournez les boutons de votre MCP combo panel.
 Les commandes seront transférées vers votre ordinateur et le résultat s'affichera sur le logiciel.
 Certaines valeurs transférées (ex : SPD, HDG, et ALT) sont identiques sur l'affichage LCD.

## FONCTION DU PANEL problème 2- Vérification de FSUIPC

Le téléchargement et l'installation du module FSUIPC sont nécessaires pour l'utilisation du MCP combo panel avec Flight Simulator. Si vous ne l'avez pas téléchargé et ni installé, faites le maintenant. La fonction basique de FSUIPC est suffisante et ne demande aucune licence.

Veuillez vérifier également que le fichier "FSUIPC.dll" se trouve dans "\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator9\Modules". Pour plus d'information, consultez la partie "Téléchargement et installation de FSUIPC".

#### FONCTION DU PANEL problème 3 – Vérification de la procédure

- 1) Téléchargez et installez FSUIPC
- 2) Mettez à jour votre Flight Simulator (Pour FSX, utilisez SimConnect)
- 3) Installez le logiciel "Serial FP2"
- 4) Lancez le "Panel Installer"
- 5) Lancez FS9 / FSX
- 6) Lancez le "Serial FP2"
- 7) Sélectionnez votre avion